

CHARTE DE CORRESPONDANCE POUR LES MODÈLES DE BRC-MCM DISPONIBLES

Maintenant	Auparavant
0	506-03-CA-03N ou 506-03B-CA-03N
0/C	506-03-CA-03N/C ou 506-03B-CA-03N/C
1	506-03-CA-04N ou 506-03B-CA-04N
1-SF	506-03-CA-04N* ou 506-03B-CA-04N*
E2CT-	
2	506-03-CA-05N ou 506-03B-CA-05N
2-SF	506-03-CA-05N* ou 506-03B-CA-05N*
1/2	506-03-CA-10N ou 506-03B-CA-10N
1/2-SF	506-03-CA-10N* ou 506-03B-CA-10N*
3	506-03-CA-04N ou 506-03B-CA-04N
3-SF	506-03-CA-04N* ou 506-03B-CA-04N*

* Porte-fusibles sans fil.

Maintenant	Auparavant
0	506-03-CA-03N ou 506-03B-CA-03N*
0/C	506-03-CA-03N/C ou 506-03B-CA-03N/C*
1	506-03-CA-04N* ou 506-03B-CA-04N*
E2F2-	
1-SF	506-03-CA-04N* ou 506-03B-CA-04N**
ou	
2	506-03-CA-05N ou 506-03B-CA-05N*
E2C2- ou	
2-SF	506-03-CA-05N* ou 506-03B-CA-05N**
E2T2-	
1/2	506-03-CA-10N ou 506-03B-CA-10N*
1/2-SF	506-03-CA-10N* ou 506-03B-CA-10N**
3	506-03-CA-04N ou 506-03B-CA-04N*
3-SF	506-03-CA-04N* ou 506-03B-CA-04N**

* Partition amovible du côté télécoms retirée.

** Partition amovible du côté télécoms retirée ; porte-fusibles sans fil.

0	506-03-CA-12 ou 506-03A-CA-12
0/C	506-03-CA-12/C ou 506-03A-CA-12/C
1	n/a
1-SF	506-03-CA-12+1P*
2	n/a
2-SF	506-03-CA-12+2P*
1/2	n/a
1/2-SF	506-03-CA-12+2P*
3	n/a
3-SF	506-03-CA-12+1P*

* Section «Énergie» remplacée par section «Téléphone» ; porte-fusibles sans fil. fil.

Note: Les supports spéciaux pour C2 sont à commander séparément.

Note: Pour le modèle de type **X2X2**, communiquer avec MCM.

0	508-01-CA-83 ou 508-01B-CA-83
0/C	508-01-CA-83/C ou 508-01B-CA-83/C
1	508-01-CA-83N-6a ou 508-01B-CA-83N-6a
1-SF	508-01-CA-83 6a* ou 508-01B-CA-83-6a*
2	508-01-CA-83 6b ou 508-01B-CA-83-6b
2-SF	508-01-CA-83 6b* ou 508-01B-CA-83-6b*
1/2	508-01-CA-83N-6b ou 508-01B-CA-83N-6b
1/2-SF	508-01-CA-83 6b* ou 508-01B-CA-83-6b*
3	508-01-CA-83N-6a ou 508-01B-CA-83N-6a
3-SF	508-01-CA-83 6a* ou 508-01B-CA-83-6a*

* Porte-fusibles sans fil.

Note: Pour le modèle de type **X4**, communiquer avec MCM.

0	508-01-CA-81, CA-82 ou 506-03L
0/C	508-01-CA-81/C et CA-82/C ou 506-03L/C
1	506-03L
1-SF	508-01-CA-81*, CA-82* ou 506-03L-CA-08
2	506-03L
2-SF	508-01-CA-81*, CA-82* ou 506-03L-CA-11
1/2	506-03L
1/2-SF	508-01-CA-81*, CA-82* ou 506-03L-CA-11
3	n/a
3-SF	508-01-CA-81*, CA-82*

* Porte-fusibles sans fil / Aussi, voir note plus haut Re T2 et C2.

Note: Les supports spéciaux pour C2 sont à commander séparément.

X2X2- R	Auparavant identifié comme 910-01 , le cabinet Rétrofit vient <u>SANS</u> supports télécoms. Il est présentement à l'étude par les télécoms pour une utilisation éventuelle en T2C2-R. Entre-temps il peut servir à d'autres fins ou comme cache-base. Il ne peut pas servir en mode «E2X2».
----------------	--